

BRANNINSTRUKS FOR BRUKET BRYGGE BOLIGSAMEIE

VED BRANNALARM

- Påse at alle i boligen blir varslet
- Lukk alle dører og vinduer.
- Gå deretter raskt ut av bygningen (gjør deg kjent med rømningsveiene)
- Ikke bruk heisene
- Gå til møteplass ved den store lekeplassen

NÅR DU OPPDAGER EN BRANN

Varsle:

- Trykk inn knappen i den manuelle melderer (gjør deg kjent med hvor den nærmeste befinner seg)
- Meld fra til personer som er i umiddelbar fare
- Meld fra til brannvesenet på tlf. **110**
- Korrekt adresse er Bruket etterfulgt av hus nummer.

Redde:

- Sørg for at alle kommer seg ut
- Hjelp eventuelt brannvesenet med evakuering
- Bruk kun trappene ved evakuering

Slokke:

- Prøv å slokke med håndslukkerapparat eller forsøk å kvele brannen med et teppe eller lignende.

Evakuering fra garasjeanlegg:

- Gjør deg godt kjent med rømningsveier fra garasjeanlegget.

Rekkefølgen av punktene ovenfor må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp.

Falsk alarm:

- Er dere uheldig og utløser en detektor i deres leilighet vil det aktiveres en alarmklokke i leiligheten. Korrekt prosedyre vil da være å fjerne kilden til denne deteksjon for deretter å gå ut i gangen til brann panelet og gjøre følgende:
 - 1: Trykk en gang på **rød** knapp (ikke trykk flere ganger, alarmklokken vil stoppe i løpet av 3 til 5 sekunder.
 - 2: Vent 30 sekunder, trykk deretter en gang på **grønn** knapp (detektor vil bli resatt og systemet er tilbake i normal operasjon.Ved alarm i en leilighet er det satt en automatisk forsinkelse på 2 minutter før alarmen går av i hele bygget og blir sendt videre til brannvesenet. (Se vedlegg for mer informasjon).



Bilde som viser panel ute i gangen for å avstille alarm inne i leiligheten.

Oppmøteplass ved brann

Oppmøteplass ved brann er ved den store lekeplassen.



Betjeningsveil. For Prodex Mini - LLT (Prog 1.43)

Ved brannalarm i **din** leilighet er det startet en automatisk forsinkelse av alarmsenderen og alarm i resten av bygget. Denne tiden er satt til **«2 minutter»**. Når tiden er ute vil Brannvesenet bli varslet og brannalarmen vil starte i hele bygget. Når brannalarmen er sendt til brannvesenet vil **ikke** panelet være mulig å operere, det vil kun vise informasjon.

ER DET I DIN LEILIGHET ALARMEN ER UTLØST?

LYSER DIODEN «ALARM FRA DENNE SONE»?

Sjekk først årsak til brannalarm --- brannalarm = følg rømingprosedyre
--- uønsket alarm = gjør følgende

1. Stopp alarmen i din leilighet ved å trykke på «AVSTILL ALARM»



2. Tilbakestill alarmen ved å trykke på «TILBAKESTILL»
Husk å fjerne røyk fra detektoren FØR du trykker på denne.



TELEFON BRANNVESEN 110 (Brannvesen blir automatisk varslet ved utløpt tid)